
PHILIPS

AZ 7381 Portable Compact Disc Player

AZ 7382 AZ 7383 AZ 7388 AZ 7481 AZ 7482 AZ 7483 AZ 7581

AZ 7582 AZ 7583





Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

Deutsch

| Deutsch | Bedienungselemente6 Stromversorgung7 Anschlüsse8-9 | Allg. Informationen15 |
|---------|--|-----------------------|
| | Anschlusseo-5 | remersucite10- |

Nederlands


| Nederlands | • |
|------------|----------------|
| | opiossei126-29 |


Italiano

| Italiano | | Funzionamento34-38 |
|----------|-----------------------------------|--|
| | Alimentazione31 Collegamenti32-33 | Informazioni generali39 Ricerca guasti40-41 |

Svenska

| Svenska | Reglage42 | Bruksanvisning46-50 |
|----------|--------------------|---------------------|
| o romona | Strömförsörining43 | Allmänna |
| | Anslutningar44-45 | upplysningar51 |
| | - | Felsökning52-53 |





Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

| Dansk | Betjeningsknapper54 | Anyandalea 50 60 |
|--------|---------------------|------------------|
| Dallok | Strømforsyning55 | |
| | Tilslutninger56-57 | |
| | | |

| Suomi | Käyttö70-74 Yleistä75 |
|-------|--------------------------|
| | Tarkistusluettelo76-77 |

Suomi

| Português | Alimentação79 | Funcionamento82-86 Informações gerais87 Avarias88-89 |
|-----------|---------------|--|
| | | |

Português


| Έλληνικά | Χειριστήρια90 Τροφοδοσία91 Συνδέσεις92-93 Λειτουργία94-98 | πληροφορίες99 Διόρθωση |
|----------|--|---------------------------|
|----------|--|---------------------------|

Елличка

| DISPLAY | geeft de verschillende afspeelmodi, nummers en tijden aan |
|-------------|---|
| | springt en zoekt vooruit |
| | springt en zoekt terug |
| VOLUME | instelling van het geluidsniveau bij de de hoofdtelefoonbus |
| | activeert de RESUME-functie en/of HOLD-functie (vergrendelt |
| | alle toetsen) |
| MODE O | kiest de verschillende afspeelmodi: SHUFFLE- |
| | SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT→REPEAT ALL→SCAN→uit |
| PROG P | slaat sporen in een programma op en controleert het programma |
| DBB | Dynamic Bass Boost: versterkt de bassen, |
| | DBB 1→DBB 2→DBB 3→uit |
| | Druk deze toets langer dan 3 seconden in om het |
| | akoestische feedback in/uit te schakelen. |
| STOP ■ | stopt het afspelen van de CD, wist eerdere instellingen, |
| | schakelt de CD-speler uit en activeert het laden. |
| OPEN | opent het deksel van de CD-speler |
| ▶ II | start en onderbreekt het afspelen van de CD |
| ESA | Electronic Shock Absorption is het buffer-geheugen voor |
| | ononderbroken geluid |
| ន LINE OUT | Bus voor hoofdtelefoon (3,5mm) |
| 4.5 V DC | Aansluiting voor externe voeding |

Opmerking:- De status feedback (bijv. PAUSE, lege batterij, enz.) en het gebruik van de toetsen worden door een akoestisch signaal in de hoofdtelefoon begeleid


> Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.



Netadapter (bijgesloten of als optie verkrijgbaar)

AY 3160 netadapter 4,5 V/400 mA gelijkstroom, plus-pool naar middenpin

- Controleer of de plaatselijke netspanning met de spanning van de adapter overeenstemt.
- 2 Sluit de netadapter op de 4,5 DC aansluiting van de CD-speler en op het stopcontact aan. Opmerkingen: - Gebruik uitsluitend de AY 3160 adapter, andere producten kunnen
 - het toestel beschadigen.
 Geen akoestisch feedback bij gebruik van de adapter.
 - Onderbreek altijd de aansluiting van de adapter als u hem niet gebruikt.




Batterijen, type LR6, UM3 of AA (bijgesloten of als optie verkrijgbaar)

Open het batterijvakje en leg er de oplaadbare batterij of 2 alkaline batterijen in. Standaard afspeeltijden onder normale

omstandigheden: Alkaline batterijen: 12 uur (ESA uit) 10 uur (ESA aan)

Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of als de CD-speler lang niet wordt gebruikt.



Opmerkingen: De toestand van de batterij wordt op het display aangegeven:

- Volle batterijen: geen indicatie.
- Zwakke batterijen: <a>- symbool knippert. Dit symbool is niet te zien, als oplaadbare batterijen worden gebruikt.
- Lege batterijen: 🗲 -symbool knippert en de melding &유논문 verschiint.
- Vervang de batterijen of sluit de netadapter aan.

Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten daarom als chemisch afval worden gedeponeerd.

Opladen van de oplaadbare Philips batterij in het toestel (bijgesloten of als optie verkrijgbaar)

AY 3361 NiCd oplaadbare batterij om in het toestel op te laden
De oplaadbare batterij wordt opgeladen, als de netadapter aangesloten, het toestel
uitgeschakeld is en u de STOP ■ toets indrukt.


- → Display indicatie tijdens het laden: £HRF & £ en Œ Laadtijd ca: 5 uur (NiCd)
- → Display indicatie, als de batterij vol is: FULL en =

Opmerking: - Gebruik alleen oplaadbare Philips batterijen, aangezien andere oplaadbare batterijen niet in het toestel opgeladen kunnen worden.

Aansluiten van de hoofdtelefoon (bijgesloten)

Sluit de bijgesloten hoofdtelefoon aan op de Ω LINE OUT aansluiting. AY 3674 (AZ 7582: AY 3675)

Opmerking: Gebruik deze aansluiting ook voor het
aansluiten van uw hifi-systeem (signaalverbinding) of uw autoradio (adapter cassette




Gebruik uw hoofd bij het gebruik van uw hoofdtelefoon

Luisterveiligheid: Gebruik uw hoofdtelefoon niet met hoge geluidssterkte.

Oorspecialisten waarschuwen dat een voortdurend gebruik met hoge geluidssterkte tot een permanene gehoorschade kan leiden.

Verkeersveiligheid: Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een voertuig. Het kan gevaarlijk zijn en is in talrijke landen wettelijk verboden. Zelfs wanneer uw hoofdtelefoon er een is van het "open air"-type, waarmee u geluid van buitenaf kunt horen, mag u de geluidssterkte niet zo hoog draaien dat u niet meer kunt horen wat er rondom u heen gebeurt.



AANSLUITINGEN

Aansluitingen voor het gebruik in de auto (bijgesloten of als optie verkrijgbaar)

AY 3545 - autospannings-converter (4,5 V/600 mA, DC, plus-pool naar middenpin) AY 3501 - auto-adapter cassette

1 Zoek voor de CD-speler een veilige plaats op een horizontaal, trillingsvrij en stabiel oppervlak, waar het toestel geen gevaar voor de bestuurder of de passagiers betekent resp. niet in de weg is.



- 2 Sluit de DC-stekker van de spanningsconverter op de DC-bus van uw CD-speler aan (alleen voor 12 V-auto-accu, negatieve aarding).
- 3 Steek de spanningsconverter in de bus van de sigarettenaansteker. Reinig, indien nodig, de bus van de sigarettenaansteker zodat er een goed elektrisch contact ontstaat.
- 4 Zet de geluidssterkte op laag en schakel de autoreverse functie van uw auto radio-cassette speler uit.
- 5 Sluit de adapter cassette-stekker op de \O LINE OUT-bus van de CD-speler aan.
- 6 Schuif de adapter cassette voorzichtig in het cassettevak van de autoradio.
- 7 Let er goed op dat het snoer u niet bij het besturen van de auto belemmert.
- 8 Start de CD-speler, zet de geluidssterkte op 8 en stel het geluid met de bedieningstoetsen van de autoradio in.

Druk op de eject-toets van de autoradio om de adapter cassette te verwijderen. Verwijder altijd de spanningsconverter uit de bus van de sigarettenaansteker, als de CD-speler niet gebruikt wordt.

Opmerkingen m.b.t. het gebruik in de auto:

- Vermijd overmatige hitte door de autoverwarming of direct zonlicht (bijv. 's zomers in een geparkeerde auto).
- Als uw autoradio een LINE IN-aansluiting heeft, is het beter die in plaats van de adapter cassette voor de autoradio-aansluiting te gebruiken. Sluit de signaalverbinding op deze LINE IN-aansluiting en op de ∩ LINE OUT-aansluiting van de CDspeler aan.

Plaatsen van de CD

Verwiideren van de CD

 Druk voorzichtig op het midden van de CD zodat hij op de spil past.



 Houd de CD aan de rand vast en druk voorzichtig op de spil.



Afspelen van een CD

- 1 Open het deksel door de OPEN schuifknop opzij te schuiven.
- 2 Leg er een audio CD met de bedrukte zijde naar boven in. Druk de linker kant van het deksel naar beneden om het te sluiten.



- 3 Druk de >II toets in om het afspelen van de CD te starten.
 - Display indicatie: (voorbeeld)

 1 = actueel spoor / 2:56 = verstreken tijd van het actuele spoor

 actuele spoor



- 4 Gebruik de toetsen VOLUME en DBB om het geluid in te stellen.
- 5 Onderbreek het afspelen van de CD door indrukken van de ▶II-toets. Zet het afspelen van de CD voort door de ▶II-toets opnieuw in te drukken.
 - Display indicatie van: tijd van de actuele stand (knippert).
- 6 Druk de STOP toets in om het afspelen van de CD te stoppen.
 - → Display indicatie van: (voorbeeld)

 17 = totaal aantal sporen / 51:06 = totale speeltijd



Als u de STOP -toets opnieuw indrukt, schakelt u het toestel uit.

Opmerking:- Wordt er 10 seconden lang geen enkele toets ingedrukt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.



Kiezen van een ander nummer:

Druk even de ⊶ of ≯ toets één keer/meerdere keren in om naar het begin van het (de) actuele/vorige of volgende nummer(s) te springen.

- -> Display indicatie: gekozen titel nummer.
- Tijdens het afspelen: het afspelen van de CD begint automatisch met het gekozen nummer.
- → In stop-stand: druk de ►II toets in om het afspelen van de CD te starten.



Opzoeken van een passage tijdens het afspelen van de CD:

- Na 2 seconden begint het zoeken met hoge snelheid.
- 2 Laat de toets los als u de gewenste passage bereikt heeft.

Opmerking: Zoeken is niet mogelijk in de SCAN modus.

MODE o – verschillende afspeelmodi

Door indrukken van de MODE O toets kunt u achterelkaar volgende afspeelmodi activeren:

SHUFFLE: De nummers worden *in willekeurige volgorde*afgespeeld tot zij allemaal één keer afgespeeld zijn.

SHUFFLE REPEAT ALL: Alle nummers worden steeds weer in willekeurige volgorde afgespeeld tot

u deze modus verlaate.

de d zijn. eer in

REPEAT: Het nummer wordt **steeds weer** afgespeeld tot u deze modus verlaat.

REPEAT ALL: De CD wordt steeds weer afgespeeld tot u deze modus verlaat.

SCAN: Elk nummer wordt 10 seconden lang even gespeeld tot u deze modus verlaat of tot alle nummers één keer gespeeld zijn.

Druk de MODE O toets nogmaals in om alle modi te inactiveren .

- → De gekozen afspeelmodus wordt op het display aangegeven.
- Tijdens het afspelen: Het afspelen van de CD wordt automatisch met de gekozen afspeelmodus voortgezet.
- → In stop stand: druk de ►II toets in om het afspelen van de CD te starten.

PROG – programmeren van nummers (max. 99 nummers)

- 1 Kies het gewenste nummer met PREV ★ of NEXT ►...
- 2 Zodra het gewenste nummer op het display verschijnt, drukt u de PROG toets in om het nummer in het geheugen op te slaan.
- → Display indicatie van: titelnummer / P / totaal aantal opgeslagen nummers, bijv.

8 PO3

Opmerkingen:

 Als u de toets PROG indrukt en u heeft nog geen nummer gekozen, wordt 5£L ££L op het display aangegeven.

SELECE

Afspelen van het programma:

Als u de nummers in de STOP modus gekozen heeft, druk dan de PLAY/PAUSE ▶11 toets in.

Als u de nummers tijdens het afspelen van de CD gekozen heeft, druk dan eerst de STOP ■ en dan de PLAY/PAUSE ► II toets in.

- → Display indicatie: PROGRAM.
- → Uw programma wordt in de gekozen afspeelmodus weergegeven (bijv. SHUFFLE).

Controle van de instellingen:

Druk de PROG toets meer dan 2 seconden lang in.

→ Display indicatie: na elkaar knippert elk opgeslagen nummer een ogenblik lang.

Wissen van het programma in de STOP modus:

Druk de STOP ■ toets in om het programma te wissen.

- -> PROGRAM verdwijnt op het display en uw programma is gewist.
- → ££ ERF gaat heel even op het display branden.

Opmerking:- Door het onderbreken van de stroomtoevoer of het openen van het deksel wordt het programma gewist.

ESA – Electronic Shock Absorption Memory

Druk de ESA toets in om ESA in/uit te schakelen.

- → Het ESA-/PSM-symbool op het display gaat branden.
- Het ESA geheugen slaat van te voren doorlopend de CDgegevens op die afgespeeld moeten worden. Hierdoor wordt tijdens het afspelen het door schokken en trillingen veroorzaakte springen van het geluid voorkomen.



Door langer durende schokken en trillingen kan het ESA geheugen volledig leeg raken, het afspelen van de CD wordt dan onderbroken.

Opmerking: Als de ESA-functie in- en uitgeschakeld wordt, wordt het afspelen van de CD vertraagd of voor korte tijd onderbroken.

RESUME / HOLD

RESUME – afspelen vanaf het punt waar u gestopt bent

- Activeer de RESUME functie door de RESUME/HOLD schakelaar in de middelste stand te schuiven.
- 2 Als u het afspelen van de CD door indrukken van de STOP toets stopt, wordt de als laatste afgespeelde stand opgeslagen.



3 Druk >11 in om de CD vanaf het punt waar hij gestopt werd verder af te laten spelen.

HOLD - inactiveren van alle toetsen

Activeer de HOLD functie door de RESUME/HOLD schakelaar naar uiterst rechts te schuiven.

Nu zijn alle toetsen geblokkeerd totdat u deze functie weer uitschakelt. Als u een toets indrukt (behalve OPEN), wordt HOLD op het display aangegeven.

Opmerking: - In de HOLD stand is de RESUME functie automatisch geactiveerd.

 Door het openen van het deksel wordt de informatie over het als laatste gespeelde stukje gewist.

ALGEMENE INFORMATIE

- Raak de lens (x) van de CD speler niet aan!
- Stel de CD-speler, batterijen of CD's niet bloot aan regen en vocht, zand en stof of overmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingen of direct zonlicht).
- De lens kan beslaan, als het toestel plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Het afspelen van een CD is dan niet mogelijk. Laat de CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is.
- U kunt de CD-speler met een zachte en een beetje vochtige zeemleren lap reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, deze zouden het toestel kunnen aantasten.
- Pak de CD altijd aan de rand vast en leg hem na gebruik weer terug in de box.
- Voor het reinigen van de CD veegt u met een zacht, pluisvrij doekje in een rechte lijn van het midden naar de rand. Een reinigingsmiddel kan de disc beschadigen!
- Als een nieuwe CD niet op de spil blijft zitten, verwijder dan de kleine oneffenheden rond het middengat met een pen of iets dergelijks.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de buurt van de CDspeler kunnen tot storingen leiden.





Environmental information

- Let a.u.b. op de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het deponeren van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en niet meer gebruikte toestellen.
- Al het overtollige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de verpakking makkelijk in drie aparte materialen te kunnen scheiden: karton (doos), uitzetbaar polysterol (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag).
- Uw toestel bestaat uit materialen die, indien door een gespecialiseerd bedrijf uit elkaar genomen, gerecycled kunnen worden.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de onderstaande lijst van punten voordat u het toestel in reparatie geeft.

Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen op kunt lossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

| Geen voeding of de | Batterijen | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CD-speler wil niet | De batterijen zijn verkeerd | Plaats de batterijen op de |
| starten | geplaatst | juiste manier in de speler |
| | Nieuwe batterijen | Druk op ►II |
| | De batterijen zijn leeg | Vervang de batterijen/laad ze op |
| Geen display- | De contactpennen zijn vuil | Maak schoon met een doek |
| indicatie | Netadapter | |
| | niet goed aangesloten | Sluit de adapter goed aan |
| | In de auto | |
| | De sigarettenaansteker geeft gee | nStart de motor of |
| | spanning als de motor uitstaat | gebruik batterijen |
| Het afspelen wil nie | t De HOLD-functie staat aan | Zet de HOLD-functie uit |
| starten of wordt | Het deksel van de CD-speler | Sluit het deksel goed |
| onderbroken | is niet goed dicht | |
| | Vocht of condens op de lens | Zet de speler op een warme |
| | | plaats totdat het vocht |
| | | verdampt is |
| | Er zit geen CD in het apparaat | Leg er een CD in met het |
| Geen display- | of de CD ligt verkeerd | etiket naar boven |
| indicatie | Er zitten krassen op de CD | Gebruik een andere CD |
| <u>ofno d 15E</u> | De CD is vuil | Maak de CD schoon |
| Het opladen van | Verkeerde batterijen | In de speler kunnen enkel de |
| batterijen in | | juiste batterijen opgeladen |
| de speler | | worden |
| werkt niet, geen | De contactpennen zijn vuil | Maak schoon met een doek |
| CHARGE-indicatie | | |
| | | |
| Weergave start nie | tRESUME of SHUFFLE of | Schakel RESUME, SHUFFLE |

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

U mag in geen geval proberen het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie.

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | OPLOSSING |
|--------------------------------|---|--|
| Algemene storing | Elektrostatische ontlading van de gebruiker via de CD-speler | Onderbreek de stroomtoevoer naar het toestel of neem de batterijen er eyen uit |
| Geen geluid of | PAUSE is geactiveerd | Druk ▶II in |
| slechte | Losse of verkeerde aansluitinger | Controleer de aansluitingen |
| geluidskwaliteit | Geluidssterkte | Regel de geluidssterkte |
| | is niet hoger gedraaid | |
| | Hoofdtelefoon verkeerd | Let op de L (links) en |
| | opgezet | R (rechts) indicaties |
| | Stekker van de hoofdtelefoon | Reinig de stekker van |
| | is vuil | de hoofdtelefoon |
| | Sterke magnetische velden | Verander de positie of de |
| | in de buurt van de CD-speler | aansluitingen van de speler |
| | Gebruik in de auto | |
| | Sterke trillingen | Zoek een andere plaats |
| | Adapter cassette is er | Schuif de adapter |
| | verkeerd ingeschoven | cassette er goed in |
| | Temperatuuur in de auto | Laat de CD-speler |
| | is te hoog/laag | acclimatiseren |
| | Sigarettenaansteker/ | Reinig de |
| | -bus is te vuil | sigarettenaansteker/-bus |
| | Verkeerde weergave-richting | Verander de richting |
| | van de autoreverse-functie van | van de autoreverse |
| | de auto-cassettespeler | |
| Brommen of lawaa in de auto | i Ongeschikte autoradio-ingangsbus | Gebruik de adapter cassette |

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



CLASS 1 LASER PRODUCT

3140 115 2565.1 VieCHC9822